

## M10超级智能中控产品用户手册

### Ver5.0

**感谢购买**

● M10是一款10寸智能中控音乐主机, 安装采用标准86底盒, 支持语音点歌, 触控点歌, 同时支持蓝牙播放, 可以连接2组喇叭, 内置QQ音乐, 支持手机APP远程控制; 两路继电器, 可接两组负载, 涂鸦版/米家版两个版本, 根据版本不同应阅读说明书上内容。

请您在使用本产品之前认真阅读该产品的“用户手册”!

**产品使用注意事项**

- (1)除说明书有特殊指示的操作方式以外, 请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件。
- (2)本产品110V-240V50/60Hz交流电源下使用, 如果不明白所使用的电源种类, 请向购买本机的经销商或当地电力部门咨询。
- (3)请勿将本机放置于受到烈日暴晒或靠近发热器材的位置。
- (4)注意避免湿手带来电路短路, 不要向设备上喷水清洗, 或安装在过于潮湿的地方, 不得受雨淋或水溅。
- (5)注意勿让灰尘、污浊等渗入机内, 以免损坏本机。
- (6)本地待机功率较低, 可长期开启, 如需关机, 可按关机键, 无关机键的机器可在设置菜单里关机, 不要直接断电, 以免损伤机器。
- (7)避免在本机附近喷洒杀虫剂或用化学品如酒精、涂料、稀释剂汽油、天拿水等溶剂抹机器表面。抹尘请用软布。
- (8)请勿堵塞机器的通风孔, 各通风孔对本机散热非常重要, 必须特别留意, 若通风孔有物体阻碍, 会使本机内的温度升得很高。
- (9)因软件系统不断迭代升级, 软件界面可能与使用手册有差异, 一切以实际为准。
- (10)如果本机受到非专业人士的维修、拆卸或重装, 或意外接触内部零件可能导致严重电击, 内部并无用户可检修的部件, 需要检修时, 请让有资质的维修人员为您服务。\*注意本产品不配喇叭, 消费者若使用喇叭, 则需要另外购买。



**一、涂鸦智能手机APP绑定与使用**

(图1-1)

在界面下拉进入, 在下拉菜单中找到设置并打开进入设置界面, 点击网络设置, 按步骤操作, 绑定设备成功后, 手机显示“华尔思多功能中控”的设备。根据网络状态可能需设置对应IP地址, 子网掩码, 网关地址 (图1-1)

(图1-2)

网络连接好后, 点击界面上的设备或场景, 跳出涂鸦账号登录二维码。(图1-2) 注: 扫码前, 先下载涂鸦智能APP可通过安装市场进行下载。

打开涂鸦APP点击右上角“+”, 选择“扫一扫”, 扫描主机上绑定设备的二维码 (图1-3) 按步骤操作, 绑定设备成功后, 手机显示“华尔思多功能中控”的设备。同时, 主机端会同步手机APP上所有的场景及设备, 并可以操控 (图1-4)

(图1-5)

(图1-6)

点击华尔思多功能中控, 进入中控界面。功能配置: 可以对语音控制, 场景、设备调节, 背景音乐; 可以实现网关 (默认不含网关, 含网关需定制), 背景音乐、开关等操作 (图1-5) 可在手机APP上实现播放音乐到中控屏及中控继电器控制 (图1-6)

**二、手机APP绑定与使用 (米家版本)**

先连接互联网, 连接成功后, 点击界面上米家授权模块选项里的“马上授权”, 跳出授权二维码, 打开手机APP内的“扫一扫”, 扫描主机上的授权二维码。(图2-2)

(图2-1)

(图2-2)

扫码后, 米家APP上会跳出小米账号授权界面, 选择“确认登录” (图2-3) 主机上弹出Lemesh授权弹窗, 点击“确认授权”注: 设备同时支持Lemesh协议的米家设备的展示。授权成功后, 手机端同步主机上已设置的场景及设备。

(图2-3)

(图2-4)

**三、华尔思音乐APP下载、绑定与使用**

(图3-1)

下拉菜单-设置-通用设置-下载与绑定方式 (图3-1)

(图3-2)

打开手机浏览器, 进入扫一扫界面; 扫描主机左侧对应的二维码进行华尔思智能APP下载, 绑定设备 (图3-2) 打开设备界面右下角“+”, 扫描绑定界面二维码, 绑定设备 (图3-2)

(图3-5)

(图3-6)

进入华尔思APP, 点击音乐播放就会推送送到主机上播放 (图3-5) 设备界面, 多台机器群组后, 可同步播放 (图3-6)

(图3-8)

点击对讲, 跳出界面, 按住语音键进行语音, 再点击发送, 可将语音发送到机器上, 联网后可同时发送到多台机器 (图3-7) 点击功能键: 可实现分区、定时播放、切换音乐模式、切换音源、对机器远程打开与关闭、推送图片及文字等到机器。(图3-8)

**四、主界面介绍**

1. 时间日期: 查看当前时间与日期。
2. 天气: 查看当前天气 (天气通过网络获取)
3. 可切换: 场景、设备、场景、音乐界面
4. 首页默认含有音乐模块、场景模块、设备模块。涂鸦账号登录后, 可以进行场景及设备设备的展示。
5. 首页采用自定义模块化设计, 可任意拖动模块到合适的位置, 可以在首页上添加想要场景、主要设备、自带继电器等, 实现快捷的控制。

**五、下拉菜单**

1. 首页: 回到主界面。
2. 数据同步: 同步涂鸦平台信息。
3. 传感器: 全部绑定设备。
4. 更多应用: 第三方应用APP。
5. 设置: 主级设置。
6. 设置: 亮度、音量调节。

**六、设置**

1. 网络设置: 连接有线网络与无线网络。(注: 有线网络需将网线插入网络接口, 根据网络状态可能需设置对应IP地址, 子网掩码, 网关地址)
2. 蓝牙设置: 连接第三方蓝牙设备。
3. 显示与屏保: 亮度调节、屏保设置。
4. 声音与提示: 包括播放、场景、音乐音量。
5. 语音设置: 语音打开与关闭、勿扰模式、语音的快捷指令、语音模式: 语音方式、唤醒词设置。
6. 网页及按键: 可对机身上的按键与使用自定义设置。
7. 网关设置: 查看网关状态, 可以对使用的网关进行选择。
8. 系统管理: 包括自动更新、应用更新、固件更新、时间与定时、重置设备、恢复出厂设置。

**七、旋钮及设置**

进入设置, 点击旋钮与按键, 进入旋钮与按键配置。

1. 旋钮可设置为音量调节, 灯光调节, 空调温度调节, 电动窗帘调节等。
2. 上、中、下三按键可自定义为本地开关, 场景控制、设备快捷按键, 音乐调节等。

**八、语音界面介绍**

1. 语音助手: 打开或关闭语音功能。
2. 勿扰模式: 可以定义语音不被唤醒的时间。
3. 语音的快捷指令: 可以唤醒交互, 需根据提示操作。
4. 语音模式: 连续唤醒一次, 交互一次; 连续对话, 唤醒一次, 可以连续交互。
5. 唤醒方式: 默认, 为常规语音识别, 画面唤醒, 为面对机器才能唤醒。
6. 唤醒词设置: 默认“小智”小智, 可自定义唤醒词, 自定义唤醒词, 以“你好, 小智”, 可提高准确率。

**九、通用设置**

点击设置-通用设置, 打开通用设置界面; 可以对背景音乐APP下载与绑定, 通讯接口等进行设置。

**十、系统管理**

点击设置-系统管理, 可以对自动更新、应用更新、固件更新、时间与定时、重置设备、恢复出厂设置进行设置。

**十一、场景控制**

主界面左侧, 点击场景, 进入场景控制界面。可实现一键执行场景的控制。

**十二、场景控制**

主界面左侧, 点击设备, 进入设备控制界面。可实现对设备的精细化控制。

**十三、音乐界面 (内置QQ音乐)**

本机内置QQ音乐, 需在弹出的界面上用微信或QQ扫码登录, 开通会员需扫码付费。(该会员属于硬件会员, 不与手机会员通用)。音乐授权到期后, 需扫码付费后, 方可使用。具体费用以软件上弹出的信息为标准。登录后, 可直接实现语音音乐和直接触控播放音乐。

在主界面点击音乐, 进入音乐界面, 首次进入提示开通会员。功能介绍如下:

1. 猜你喜欢: 搜索你喜欢的音乐。
2. 推荐歌单: 经常播放歌曲类型推荐。
3. 每日推荐: QQ音乐平台推荐的歌曲。
4. 歌单电台: 包括综艺、场景、语言等。
5. 全部歌单: 可选择歌单播放歌曲。
6. 排行榜: 包括新歌榜、热歌榜、内地榜等。
7. 点击右上角头像, 进入我的, 可看到账号信息。最近播放, 我的收藏, VIP会员服务。

**产品规格**

产品名称:	智能中控音乐主机
产品型号:	M10
输入规格:	100-240V-50/60Hz, 1.0A
蓝牙版本:	5.0
播放格式:	MP3、WAV、FLAC
显示屏:	10.1英寸 分辨率1280×800
输出功率:	2x10W
CPU:	四核A53 RAM:2G FLASH:16G
总谐波失真:	0.03% (1W, 1KHz)
频率响应范围:	20 Hz-20KHz
扬声器阻抗:	4-8Ω
语音对话距离约:	约10米
Type-C接口:	程序写入
产品尺寸:	285(L)×154(W)×38(厚)mm
产品重量:	约0.7kg
产品配件:	主机*1, 配件*1, 说明书*1

**有害物质名称及含量表**

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
IC	○	/	/	○	/	/
PCBA	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
CHIP	○	○	○	○	○	○
芯片二级管	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
 ○表示该用物质在该部件所有材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求内。  
 X表示该用物质在该部件的某一材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。  
 注: “X”部份目前无可替代材料。

**故障解决方法**

在使用产品时, 使用方法错误的, 会出现以下问题, 可能会被认为是故障。在被委托之前, 请在下表上确认。如果这样问题仍未改善, 那么请联系咨询商务人员。

问题	可能的原因	处理方法
无电源	可能没电	请接上电源或者开机
无声音	请查看机器是否连接正确	请接上电源或者开机 请检查输入连接是否正确 请确认连接是否正确 请检查是否插入了喇叭 请检查是否插入了喇叭 请检查是否插入了喇叭
	请查看是否插入了喇叭	请检查是否插入了喇叭 请检查是否插入了喇叭 请检查是否插入了喇叭
BT蓝牙连接时和音中断	连接的蓝牙设备与本产品距离过远	请连接蓝牙设备和本产品距离近使用
BT不能匹配蓝牙	附近是否有无无线LAN接入, 其它2.4GHz无线设备干扰	请关闭其它蓝牙设备电源, 或者将蓝牙功能设置为无效解除配对
	本产品与蓝牙设备之间是否存在连接障碍	请检查是否插入了喇叭 请检查是否插入了喇叭 请检查是否插入了喇叭
语音无	请检查是否插入了喇叭	请检查是否插入了喇叭 请检查是否插入了喇叭
无法唤醒	请检查是否插入了喇叭	请检查是否插入了喇叭 请检查是否插入了喇叭

**注意事项**

禁止	不可自行拆开本产品否则可能会造成火灾或触电。	警告	发现产品异常时, 请立即停止使用。如果在维修前继续使用, 可能会导致火灾或触电。
禁止	不可自行修理、改造或委托销售商/本公司客户服务中心。	禁止	不得使用非原厂充电器, 使用非原厂充电器可能会导致火灾或触电。
注意	不用手触摸以外的连接端子, 否则可能会造成损坏或事故。	禁止	对充电单元的USB接口进行加工、改装、加热, 不推荐使用USB接口。
警告	不作为商业用途, 本产品不应用于工业用途。	禁止	不要在潮湿和潮湿的地方使用, 可能会导致火灾或触电。
禁止	绝不要在潮湿或导电的地方使用, 可能会导致火灾或触电。	禁止	不要在灰尘、油渍或高温多尘的地方使用, 可能会导致火灾或触电。

**警告**

如果本机受到非专业人士的维修、拆卸或重装, 或意外接触内部零件可能导致严重电击, 内部并无用户可检修的部件。需要检修时, 请让有资质的维修人员为您服务。

**产品服务条款**

保修期为2年

附赠所有配件均为赠品不属于保修范围的配件。

1. 此承诺只对正常使用出现故障的情况。
2. 所有配件必需为所有产品标准配件在保修期内。
3. 以下情况不予保修、保保。

“非外观损坏”

“超过保修期的产品标准配件”

“使用了未经本公司认可的部件或外围设备导致产品标准配件损坏或产生故障”

“非生产原因(包括含电池的电源环境物进入设备, 运输、移动、碰撞等)造成部件损坏及故障”

“违规操作造成产品故障: 自行拆卸、修理、安装或改装等情况”

**售后服务**

在使用产品前, 请仔细阅读本产品说明书。

在保修期内, 正常使用出现了非人为故障, 均可享受免费的保修。保修服务(二年内免费保修。若人为损坏, 收取维修费用处理。)



制造商: 宁波华尔思电子科技有限公司  
 地址: 浙江省宁波市鄞州区江口街道  
 服务热线: 4000073883  
 服务热线: 4000073883

**保证卡**

客户姓名: \_\_\_\_\_ (先生/小姐)

联系电话: \_\_\_\_\_

客户地址: \_\_\_\_\_

产品故障描述: \_\_\_\_\_

购机日期: \_\_\_\_\_

购机品牌: \_\_\_\_\_

购机地址: \_\_\_\_\_

购机电话: \_\_\_\_\_